Panasonic



取扱説明書 コードレス スチームアイロン (家庭用)

Ca Ru Ru

品番 NI-CL406

1	上 1	ヌ								
	電		源	交流 100 V 50-60Hz共用		つかり		アイロンをスタンドに放置後 約10分後にヒーター回路を切る		
	消費電		カ	1400W	自動 温度調節器			設定温度 約120℃~約200℃ 高·中·低 (3段階設定)·切		
			類	スチーム	温度過昇 防止装置			温度過昇防止器		
種	種			パワーショット ハンガーショット	大	き	さ	(収納時) 長さ 約26cm 幅 約17cm 高さ 約20cm		
	蒸気発	ī発生方式		ドライ(自動アイロン)兼用 滴下式		٢	ن	(アイロン) 長さ 約20cm 幅 約 9cm 高さ 約12cm		
	タ	ン	ク	取り外し可能 (満水表示目盛付)	質		量	(収納時) 約1.7 kg (アイロン)約0.9 kg		
	注 :	水	뻬	約80ml	か	け	面	広さ 約120cm²		
	ラ	ン	プ	温度表示/切		-	۲	1.6m·コードリール付		
•										

保証書付き

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、

- まことにありがとうございます。 ● 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い
- ください。 ● ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ず
- お読みください。 ● 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」 などの記入を 確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。 | 電話()

便利メモ		のため、 と便利								
お	お買い上げ日									
£	₽ F	3 E	3							
販	売店	名								

パナソニック株式会社 ランドリービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2008

S0608-2108

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止 するため、必ずお守りいただく ことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに 生じる危害や損害の程度を、 区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれ がある内容」です。

<u>/ 注意</u>

「傷害を負うことや、財産 の損害が発生するおそれ がある内容」です。


■お守りいただく内容を図記号 で説明しています。

してはいけない 内容です。

実行しなければ ならない内容です。 **八警告**

■電源プラグやコードは





- ●傷付けない、加工しない、無理に曲げない、 ねじらない、引っ張らない、重いものを 載せない、束ねない、熱器具に近付けない。
- ●ぬれた手で抜き差ししない。
- ●コードを持って抜かない。
- ●コードや電源プラグが傷んでいる ときや、コンセントの差し込みが 緩いときは、使用しない。 (販売店へ修理をご依頼ください)



次のことを守る (火災・感電のおそれ)

- ●定格15A・交流100Vのコンセントを 単独で使う。
- ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- ●定期的にプラグを乾いた布でふく。 (ほこりがたまると湿気などで絶縁 不良となり、火災の原因)
- 逆用時以入 から抜く。 ●使用時以外は、電源プラグをコンセント



-2-

■使用中は

火災や感電、けが

を防ぐために



子供など不慣れな方だけ で使わせたり、乳幼児の 手の届く所で使わない (やけど・感電・けがの原因)



絶対に分解・修理・改造 しない (発火・異常動作によるけがの

原因)

●修理は、販売店にご相談 ください。



異常・故障時には直ちに 使用を中止する

(発煙・発火・感電のおそれ) ●電源プラグや本体などが異 常に熱かったり、変形・変

色している。

故障例 ●コードを動かすと、通電し たり、しなかったりする。 ●焦げくさいにおいがする。 (すぐに使用を中止し、電源フ ラグを抜いて、販売店へ点検



は操作しない (湯滴が出て、やけどの原因) 湿った衣類(霧吹きした 衣類)は、ドライで

早く操作しない

アイロンかけをする (スチームでアイロンかけをする と、湯滴が出てやけどの原因)

! 注意

▶ 熱いスチームやショットに

●着用したままの

衣類にかけない

触れない (やけどの原因)

(アイロン台を透過したスチームや湯滴は、)

ケースをセットしない

アイロンを傾けたり、

スチームが出ているときは、

高温部(かけ面・カバー・

スタンド) に手を触れない

前後にはげしく動かさない

ショットボタンを連続して

(2秒間隔より早く操作すると、

湯滴が出てやけどの原因)

ショットの勢いが弱く

なったらショットボタン

(湯滴が出て、やけどの原因)

(ひざ元)

(やけどの原因になります。

(やけどの原因)

(やけどの原因)

● 手、ひざ、身体

にかけない

■使用中は



やけどを

防ぐために

(発火・感電・ショートの原因)



アイロンを立てて置かない (火災の原因)

アイロンを落とさない

ものを使用しない (火災の原因)


衣類に縫い針などをさした ままアイロンかけをしない (アイロン内部に入り、



札幌

旭川

確実にセットする(運搬時) (アイロン、スタンドが落下して けがの原因)





(けがの原因)

アイロンの近くで可燃性ガス (ベンジンなど)が発生する

ショートの原因)

ケースをスタンドへ

●水をかけないで! (故障の原因)

■アイロン本体に

●リネンウォーターなどの 香料を含んだ水を タンクに入れないで! (本体破損の原因)

使用上のお願い

●アイロン内部にピンや 針金などを 入れないで! (故障の原因)

●市販のかけ面アタッチメントを 取り付けて使わないで!△ (誤動作の原因)

■アイロンをかけるときに

●コートや毛足の長い衣類は、かけ面を 離してショットをかけて! 皮革製品・絹などにも使用しないで! (衣類を傷める原因)



●高級品や特殊加工品などには 目立たない所にためしがけを!

●特にご注意 ベルベット、アクリルナイロン、 カシミヤなど

●ボタン・ファスナー等の固いものに アイロンかけをしないで!

(傷付きの原因)

Q&A / 故障かな?

- アイロン本体を振ったとき・使用中の 「カタカタ」音や小さな金属音は?
 - アイロンをスタンドへ置いたときに 「シュー・シュー」と音がして、 スチームが出るのですが?
- A ドライ/スチーム切換ボタン・水もれストッパー・弁などが動く音です。異常ではありません。 **人 「満水目盛」**以上注水したときやアイロン内部に 水が残っているときに音がしますが、異常では
- アイロンかけをしたら、 衣類が茶色になったのですが?
- 布地に合った温度でアイロンかけをしてくださ ★ い。また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場 合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になる ことがあります。
- スチーム (特にショット)使用時に 白い粉が出るのですが?
- 水あか(水に含まれる鉱物質など)が出るもの 場合は、払っていただくと取れます。 → ご使用前に、不用の布の上で数回パワー ショットを出してからお使いください。

故障かな?

この表を見ながらチェックしてください。 直らないときは修理をご依頼ください。

熱くならない スチーム・

症 状

調べるところ・原因・対策

ショットが

●電源プラグをコンセントに**しっかり差し込んで**ください。(P.9) ●アイロンをスタンドへ**正しく戻して**ください。(P.13)

出ない/少ない

●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8) ●ショットボタンを数回操作してください。(P.13) ●スチーム使用時は、ドライ/スチーム切換ボタンを**スチーム**にしてください。

●約30秒間給電してください。 (P.13) 水もれ・湯滴

●ショット使用時は、温度設定を(高)にしてください。(P.9) ●ショット使用時は**ショットボタン**を**2秒以上間隔をあけて**操作してく

●容器を使って水を入れる場合は、**きれいな容器を使用**してください。ジュース

●温度表示ランプが**点滅**しているときは、**点灯**になるまで待ってください。

●温度設定を適温に合わせるか、「**あて布」**をしてください。 (P.10)

●アイロンをスタンドへ戻し、温度表示ランプが**点滅**しているときは、

ださい。(P.12) ●温度表示ランプが**点滅**しているときは、**点灯**になるまで待ってください。

点灯になるまで待ってください。(P.13)

と、衣類が汚れる 温度設定ができなし

布地が焦げる

が出る

'イロンかけをする

などが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。 ●アイロンをスタンドへ**正しく戻して**ください。(P.13)

巻き込まない

●コードのよじれを元に戻してから、**ゆっくりと巻き込んで**ください。 ●赤印以上引っ張ったときは、少し強めに引っ張ってから、巻き込んでください。

-5-

- 愛情点検 長年ご使用のアイロンの点検を!

 - ■電源プラグや本体が異常に熱い。 こんな ● 焦げくさい臭いがする。 **症状は** ● コードを動かすと通電したり、 **ありま** しなかったりする。 **せんか** ● かけ面やとってが異常に熱い。 ●その他の異常、故障がある。
- 事故防止のため、コン セントから電源プラグ ご使用 を抜いて、必ず販売店 中止 に点検を依頼してくだ さい。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は・・

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ*!*

■保証書(裏表紙をご覧ください) お買い上げ日・販売店名などの記入を必

ず確かめ、お買い上げの販売店からお受 け取りください。

よくお読みのあと、保管してください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、本製品の補修用性能部品を、製 造打ち切り後5年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部品です。

5ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず 修理を依頼されるとき 電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

-3-

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修 理をさせていただきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。下記修理料金の仕 組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金のしくみ 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。 |部 品 代| は、修理に使用した部品および補助材

|技 術 料| は、診断・故障個所の修理および部品

料代です。 |出 張 料| は、お客様のご依頼により製品のある 場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。

ご連絡いただきたい内容 製品名 コードレススチームアイロン 品番 NI-CL406 お買い上げ日 年 月 日 故障の状況できるだけ具体的に

『相談窓口における個人情報のお取り扱い パナソニック株式会社およびその関係 会社は、お客様の個人情報やご相談内 容を、ご相談への対応や修理、その確 認などのために利用し、その記録を残 すことがあります。また、折り返し電 話させていただくときのため、ナンバ ー・ディスプレイを採用しています。 なお、個人情報を適切に管理し、修理 業務等を委託する場合や正当な理由が ある場合を除き、第三者に提供しませ ん。お問い合わせは、ご相談された窓 口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでの問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

• 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき ない場合は、最寄りの修理で相談窓口に直接おかけください。 ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

FAX 9171 00 0120-878-236

パナソニック お客様ご相談センター 365日/受付9時~20時 電話 ダイヤル (0120-878-365) ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holiday ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

青森 青森市大字浜田字豊田 宮城 仙台市宮城野区扇町

25 (028)689-2555

25 (029)864-8756

埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2

千葉 千葉市中央区末広5丁目

長野 松本市寿北7丁目3-11

静岡 静岡市葵区千代田7丁目

23 (054)287-9000

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2570-087-087

●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄

りの修理ご相談窓口に直接おかけください。 ◆地区・時間帯によって 集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

			SHIC FAREC C	C 0 1/C	1C \30 010 CC016 9 8	•	
北海道	道 地	区			近 畿	地	区
札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	23-3	520条北2丁目	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
否(011)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166	函館	函館市西	55)33-8477 桔梗589番地241 通卸センター内)	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 (075)646-2123	11.1.0	雷(0743)59-2770 和歌山市中島499-1 雷(073)475-2984
2 (0166)22-3011			38)48-6631	大阪	大阪市城東区関目2丁目 15-5	兵庫	神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4
東北	地	区			1 (06)6359-6225		क (078)796-3140

25 (017)775-0326 秋田 秋田市外旭川字小谷地 山形 山形市平清水1丁目1-75 | ☎(023)641-8100 | 米子 米子市米原4丁目2-33 | 岡山 岡山市田中138-110 ☎(018)868-7008 福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308 ||松江 松江市平成町182番地 |広島 広島市西区南観音1丁目 **25** (019)645-6130 首都 圏 地区 **栃木** 宇都宮市上戸祭3丁目 **東京** 東京都世田谷区宮坂

群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13 香川 高松市勅使町152-2 ☎ (027)254-2075 ☎ (055)222-5822 ☎ (087)868-638 **23** (087)868-6388 茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 |神奈川 横浜市港南区日野5丁目 ||徳島 徳島市沖浜2丁目36 ||愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉| **25** (088)624-0253 **3** (045)847-9720 **25** (089)905-7544 ☎ (048)728-8960 新潟 新潟市東区東明1丁目

23 (043)208-6034 中部地区 石川 金沢市横川3丁目20 愛知 名古屋市瑞穂区塩入町 **23** (076)280-6608 **8** (052)819-0225 富山 富山市根塚町1丁目1-4 **⑦**(076)424-2549 岐阜 岐阜市中鶉4丁目42 | 大分 大分市萩原4丁目8-35 | 大島 奄美市名瀬朝仁町11-2 **1** (058)278-6720 福井 福井市問屋町2丁目14

雷(0776)21-0622 高山 高山市花岡町3丁目82 **宮崎** 宮崎市本郷北方字草葉 **25** (0577)33-0613 ☎ (0263)86-9209 |三重 津市久居野村町字山神 **3** (059)254-5520

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

-7-

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

-6-

25 (06)6359-6225 **5** (0/8)/96-3140 **否 (022)387-1117** 鳥取 鳥取市安長295-1 浜田 浜田市下府町327-93 **25** (0857)26-9695 **25** (0855)22-6629 **3** (0859)34-2129 **3** (086)242-6236


3 (0852)23-1128 **3** (082)295-5011 出雲 出雲市渡橋町416 山口 山口市小郡下郷220-1 **1** (0853)21-3133 **1** (083)973-2720 **25** (03)5477-9780 四 国 地 区

九州地区 **25** (025)286-0180

福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3 **3** (092)593-9036 **23** (096)367-6067 佐賀 佐賀市鍋島町大字 天草市港町18-11 (戸字 上深町3044 **23** (0969)22-3125 ☎ (0952)26-9151 | **鹿児島** 鹿児島市与次郎1丁目 **長崎** 長崎市東町1919-1 **25** (095)830-1658 **8** (099)250-5657 **2** (097)556-3815 **2** (0997)53-5101


23 (0985)63-1213 沖 縄 地 区

25 (098)877-1207



タンクに上水道の水を入れる






電源プラグをコンセントに差し込む

※電源プラグをコンセントに差し込んでいる間は、 ● 切 ランプが点灯 アイロンを放置したままその場を離れないでください。

アイロンをスタンドに置き

温度設定ができません。



-9-

(ガンコなシワを上手に伸ばすには)

ショットをかけると効果的です。

点灯するまでお待ちください。

(コードレスアイロン

アイロンかけをしていない ときにスタンドへ戻してお くと、設定温度を保ち、 コード付きのものとほぼ同

じように使えます。

水もれストッパー

使用中、かけ面温度が下がる と、スチームが止まります。 作動するとき、内部で 「**カチン」**と音がします。

しておくと、約10分後に自 動的にヒーター回路を切 にします。

続けて使用する場合は、温度 設定をやり直してください。

[′]うっかりストッパー

アイロンをスタンドに放置

■スタンドから外して、連続してアイロン かけできる時間(スチームアイロン時)

▶ 約1分30秒~2分((高)温度設定時) ※使用条件により異なります。

●繊維専用です

他の目的では

使わないで!



●布地を傷めないために 熱に弱い布地や色の濃い布地 には目立たない部分に**「ためし がけ」**をし、必要に応じて **「あて布」**をしてください。

> ●布地のテカリを 防止するには 「あて布」をして ください。

絵表示の見かたと温度の関係

絵表示の見かた例 絵表示と温度の関係 → ◇◇線は指示温度 │ (繊維製品の) \geq

#	〜〜線は指示温度 で当て布をする意味	繊維製品の 絵表示	Œ	#	
 	です。		アクリル	絹・毛・ナイロン	綿
東から	指示温度で布地の裏 からかける意味です。	衣類・布地の 種 類	アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン	ビニロン·レーヨン(長繊維) キュプラ·アセテート ポリエステル	麻 レーヨン (短繊維) ポリノジック
	アイロンかけは			_	
\times	アイロンかけは	温度設定位置	低	中	高
\bowtie	アイロンかけは できません。	温度設定位置かけ面の温度	低 約120℃	中 約160℃	局 約200℃
				•	

ノ※混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。

低温のものから高温のものへ

アイロンの温度上昇に応じてかけると、時間のムダがありません。 前もって衣類を分類しておきましょう。 ※高い温度から低い温度に設定すると、低い温度になる (低) **中 高** まで十数分かかる場合があります。

-10-

アイロンかけのポイント




必要以上の力をかけないで

衣類の上を軽くすべらせる

両手を使って

だけでOK!





往復させたり、無理な方向 空いた方の手で布地を引っ張 ったり、アイロンを持ち替え にかけると、もどりシワが たり、両手でまんべんなく。 できます。



浮かせる

細かいシワが残らないように 片方の手で引っ張り気味に。

毛足の長いウール繊維の仕

上げや、こみ入ったデザイ

縫い目は引っ張り気味に

ン部分の仕上げに。



カフス 内側にアイロンをすべり 込ませながらしっかと。



引っ張りながら、両端から 中央に向かって半分ずつ りかけます。

スプレーのり・洗濯のりなどを使うとき

スプレーのり等の仕上げ剤

洗濯物をよく乾かしてからスプレーのりをかけ、 **必ず「ドライ」で**アイロンかけをします。

> ●少し固めに仕上げたいときは・・・ スプレーのり → アイロンかけ

(ドライ) を繰り返します。

一度に多量のスプレーのりをかけると、 かけ面にこびりつく原因になります。

のりがついているもの 必ず「あて布」をして、 アイロンかけを!

洗濯のり付けをした

「ドライ」でアイロンかけを!

生乾きの衣類

接着芯地など、

かけ面にのりが付着した場合は、その都度お手入れを! (P.14) ※付着したまま使うと、かけ面にこびりつき、取れにくくなります。

-11-

温度表示ランプが『点滅→点灯』したら使用する

●アイロンをスタンドから外したときは、温度表示ランプは消えます。

●使いはじめに、においがすることがありますが、異常ではありません。



かけ面を衣類から離して、目立たない所でためしがけをしてから お使いください。(特にカシミヤ等の起毛性衣類)



て形を整えます。
け、たて方向に引っ

「お願い と お知らせ)


伸びきった袖口や ゴム編み部分

張りながら整えます。

ショットを全体にかけ **ショットをたっぷりか**

ハンガーにつるしたままの衣類に コートや毛足の長い

背広/コート



操作部 アイロンをかけていないときは **給電をしましょう**(必ず専用のスタンドをお使いください) ●逆方向や横方向に置くと、接続部 が変形して通電しなくなります。 ●アイロンをスタンドへ戻したとき 接続部へ に、ランプが**点滅**していれば、 確実に戻す

く スチーム/ショットが出にくいとき

●アイロンを横や逆さにしないでください。(水もれの原因) ●アイロンをスタンドに置いたときに少量のスチームが出ますが、異常ではありません。 (アイロン内部の通路にたまっている水が少しずつ蒸発するため)


-12-

- **/ ●使いはじめに出にくいとき … ショットボタンを数回操作**してください。
 - ●使用中に出にくくなったとき … **約30秒間給電**してください。

-13-

●タンクの水が少なくなったとき … 満水目盛まで水を入れてください。

ご使用後は



お手入れ ※電源プラグを抜き、よく冷えてから!

かけ面に付着したのり アイロンやスタンド よく冷えてから、その都度 (やわらかい布) でふく ぬれた布 でふき取る ※汚れがひどいときは、

※クレンザー・ 、 シンナーなど は使わないで ください。

薄めた台所用洗剤(中性) を布に含ま せてくだ さい。

(やわらかい布) でふく ※磨かないでください。 (接触不良の原因)

接点

かけ面のスチーム穴がつまったときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。